



# Quick Connect Guide

Guide D'Installation Rapide | Guía De Conexión Rápida

**⚠** Disconnect all power sources before making any connections.  
Déconnectez toutes les sources de puissance avant de faire toutes les connexions.  
Desconecte todos los fuentes de energía antes de hacer cualquier conexión.

**📖** Refer to User Manual for complete installation instructions.  
Référez-vous au manuel de l'utilisateur pour des instructions complètes d'installation.  
Refiera al manual de usuario para las instrucciones completas del instalador.



**DO NOT RETURN THIS TV TO THE STORE!**

SHOULD YOU HAVE A PROBLEM PLEASE CALL

Westinghouse Customer Service  
at 800-701-0680  
[www.westinghousedigital.com](http://www.westinghousedigital.com)

IMPORTANT REMINDERS:

Register your product(s) and ensure that you will have access to firmware upgrades, receive product updates and special offers.  
**REGISTER TODAY AT:**  
<http://wdsupport.net/wdonlineservice/prorreg.aspx>

## IF CONNECTING TO AN ANTENNA

Si se reliant à une Antenne | Si conecta con una Antena



For tuner activation and channel scan refer to User Manual.  
Pour le tuner et balayage de activation et de canal se reporter au manuel d'utilisateur.  
Para el sintonizador la exploración de la activación y del canal refiera al manual del usuario.

## IF CONNECTING TO A SATELLITE


Si se reliant à une Satellite | Si conecta con una Satellite

**⚠** No need to do Channel Scan. Press input and select HDMI.



## IF CONNECTING TO DVD/BLURAY

Si se reliant à un DVD/BluRay | Si conecta con un DVD/BluRay



## IF CONNECTING TO CABLE

Si se reliant à un Câble | Si conecta con un Cable

**⚠** No need to do Channel Scan. Press input and select HDMI.

