



# Quick Connect Guide

Guide D'Installation Rapide | Guía De Conexión Rápida

**POWER BUTTON  
LOCATED  
BELOW LOGO**

Westinghouse



**DO NOT RETURN THIS TV  
TO THE STORE!**

**⚠** Disconnect all power sources before making any connections.  
Déconnectez toutes les sources de puissance avant de faire toutes opérations.  
Desconecte todos los fuentes de energía antes de hacer cualquier conexión.

**📖** Refer to User Manual for complete installation instructions.  
Référez-vous au manuel de l'utilisateur pour des instructions complètes d'installation.  
Refiera al manual de usuario para las instrucciones completas del instalation.

**SHOULD YOU HAVE A PROBLEM  
PLEASE CALL**

Westinghouse Customer Service  
at 800-701-0680  
[www.westinghousedigital.com](http://www.westinghousedigital.com)

**IMPORTANT REMINDERS:**

Register your product(s) and ensure that you will have access to firmware upgrades, receive product updates and special offers.

REGISTER TODAY AT:

<http://wdsupport.net/wdonlineservice/proreg.aspx>

**IF CONNECTING TO AN ANTENNA**


Si se reliant à une Antenne | Si conecta con una Antena



For tuner activation and channel scan refer to User Manual.  
Pour le tuner et le balayage de activation et de canal se rapportent au manuel de l'utilisateur.  
Para el sintonizador la exploración de la activación y del canal refiera al manual del usuario.

**IF CONNECTING TO DVD/BLURAY**

Si se reliant à un DVD/BluRay | Si conecta con un DVD/BluRay



**IF CONNECTING TO A SATELLITE**

Si se reliant à une Satellite | Si conecta con una Satellite

**⚠** No need to do Channel Scan. Press input and select HDMI.



**IF CONNECTING TO CABLE**

Si se reliant à un Câble | Si conecta con un Cable

**⚠** No need to do Channel Scan. Press input and select HDMI.

